

前置滾桶式洗衣機系列產品規格 FRONT LOADING DRUM WASHER SERIES PRODUCT SPECIFICATIONS



IWB 70852 C ECO HK



- 意大利 NO.1 品牌 全線產品 歐洲製造
Italy No.1 brand , Made in Europe
- 專門設計 <<運動鞋>> + <<運動衣物>> 程序 更全面的運動衣物護理
Specially designed for complete sports fabric care
- 高度可調至820mm高, 適合廚櫃底安裝
Suitable for 820 mm built-under installation



基本產品規格 BASIC SPECIFICATIONS

- 洗衣量 Washing Capacity : 7公斤 / kg
- 脫水轉速 Spin Speed : 400/800轉/分鐘 rpm
- 洗衣程序 No. of Washing Programs : 16+
- 水溫選擇 Program Temperature Selection : 冷水 Cold – 90°C
- 顯示屏 Display : 洗衣程序階段指示燈 Washing Program Indicator light
- 產品尺寸 Product Dimensions (高 H x 闊 W x 深D/ 毫米 mm) : 850x 595 x 520(540#)
- 改轉薄頂板後機身高度 Height After Top Panel Replacement(毫米 /mm) : 820
- 包裝尺寸 Packing Dimensions (高 H x 闊 W x 深D/ 毫米 mm) : 890 x 645 x 580 mm
- 原產地 Country of Origin : 歐洲 - 土耳其 Europe – Turkey
- 機身顏色 Body Color: 白色 White
- 排水方式 Pumping Tower : 上排水 Drain Pump



總重量 Gross Weight :
65KG

發貨清單 :
洗衣機 x1, 說明書 x1,
排水喉 x 1

Check list:
Washer x1, Instruction
Manual x1, Drain Hose x 1



電壓/頻率 Voltage :
220-240V/50Hz

* 深度由前板至機背連背部喉位 (不包括機門及按鈕) * Depth from front panel to hose at the back (exclude door and button)

深度由機板前端最高點至機背連背部喉位 (包括機門及按鈕) # Depth from front door to hose at the back (include door and button)

控制面板 CONTROL PANEL



前置滾桶式洗衣機系列產品規格

FRONT LOADING DRUM WASHER SERIES PRODUCT SPECIFICATIONS



IWB 70852 C ECO HK



產品特點 Special Features

- 智能感應系統 Electronic Sensor
- 防震防噪系統 Anti-Vibration & Anti-Noise System
- 泡沫控制 Foam Control
- 洗衣液防漏系統 Eco Ball
- 防溢系統 Overflow Control
- 自動平衡系統 / 自動收正系統 Imbalance Control / Auto Correction System
- 門鎖指示燈 Door locked indicator light
- 預校開機時間指示燈 Start Delay indicator light
- 洗衣程序階段指示燈 Washing Cycle Phase Indicator light



產品程序 Programs

- 白色棉質 90°C(預洗) White Prewash 90°C
- 混色衣物 Mix colored
- 合成纖維 60°C Synthetics 60°C
- 精緻合成纖維 40°C Synthetics 40°C
- 節能棉質 60°C / 40°C Eco Cotton 60° / 40°C
- 20°棉質 Cotton Standard 20°
- 混色 Mix Light
- 20分鐘清新衣物 20' Refresh
- 絲質/窗簾 Silk / Curtains
- 羊毛衣物 Wool
- 牛仔衣物 Jeans
- 深層清洗運動衣物 Sport Intensive
- 運動衣物 Sport Light
- 運動鞋 Special Shoes
- 過水 Rinse
- 脫水+排水 Spin + Drain

附加功能 Additional Functions

- 預洗 Prewash
- 節約能源程序 Eco Time
- 節能冷水洗 Energy Saver
- 脫水轉速調校 Adjustable Spin Speed (1/2)
- 自選洗衣溫度 Adjustable Temperature
- 預校開機時間 Start Delay : 3/6/9/12 小時/hours

控制面板 CONTROL PANEL

<ul style="list-style-type: none"> —— 日常洗衣程序 1 白色棉質90° 2 混色衣物40° 3 合成纖維60° 4 合成纖維40° 5 節能棉質60°/40° 	<ul style="list-style-type: none"> —— 20°洗衣 6 20°棉質 7 混色衣物 8 20分鐘清新衣物 —— 特別程序 9 絲質/窗簾30° 10 羊毛衣物40° 11 牛仔衣物40° 	<ul style="list-style-type: none"> —— 運動衣物30° 12 深層清洗運動衣物 13 清洗運動衣物 14 運動鞋 —— 個別程序 過水 脫水+排水
--	--	--

節約能源
程序

Eco Time

節能
冷水洗

Energy Saver

脫水
轉速調校

1/2

預校
開機時間

Delay Timer

啟動/暫停

START / PAUSE